

English

Update on manual regarding settings for stable weight detection and Bluetooth

- P4 ANM should be ON
RAG: 10
TIM : 10
NLK : 5
JUM: 5
- P9 NAM to determine Bluetooth name:
 - To pair instantly software parties tend to require the standard Bluetooth name: scale00001
 - However, if your software supports it, you can use ascending Bluetooth names 0-9 (scale00000, scale00001, scale00002, ..., scale00009) in case you own multiple scales

Nederlands

Update over de handleiding met betrekking tot instellingen voor stabiele gewichtsdetectie en Bluetooth

- P4 ANM moet staan op ON
RAG: 10
TIM: 10
NLK: 5
JUM: 5
- P9 NAM om de Bluetooth naam te bepalen:
 - Om gelijk te synchroniseren gebruiken softwarepartijen vaak de standard Bluetooth naam: scale00001
 - Echter, mits je software het ondersteunt, kun je ook gebruik maken van oplopende bluetooth namen 0-9 (scale00000, scale00001, scale00002, ..., scale00009) in het geval dat je meerdere weegschalen bezit

Deutsch

Aktualisierung des Handbuchs bezüglich der Einstellungen für die stabile Gewichtserkennung und Bluetooth

- P4 ANM sollte sein ON
RAG: 10
TIM: 10
NLK: 5
JUM: 5
- P9 NAM um den Bluetooth-Namen zu bestimmen:
 - Zum sofortigen Pairing benötigen Software-Parteien in der Regel den Standard-Bluetooth-Namen: scale00001
 - Wenn Ihre Software dies jedoch unterstützt, können Sie aufsteigend verwenden Bluetooth-Namen 0-9 (scale00000, scale00001, scale00002, ..., scale00009) falls Sie mehrere Waagen besitzen

Español

Actualización en el manual con respecto a la configuración para la detección de peso estable y Bluetooth

- P4 ANM debiera ser ON
RAG: 10
TIM: 10
NLK: 5
JUM: 5
- P9 NAM para determinar el nombre de Bluetooth:
 - Para emparejar instantáneamente las partes de software tienden a requerir el nombre estándar de Bluetooth: scale00001
 - Sin embargo, si su software lo admite, puede usar nombres Bluetooth ascendentes 0-9 (scale00000, scale00001, scale00002, ..., scale00009) en caso de tener varias escalas